

INSTRUKCJA

przegrywania kaset VHS na płyty DVD

sala 132

Stanowisko przegrywania materiałów z kaset VHS na płyty DVD w pok. 132 składa się z monitora LCD firmy SHARP, magnetowidu SONY oraz nagrywarki DVD firmy SONY.

Przegrywanie materiałów:

- 1) Włączamy zasilanie urządzeń w rozgałęziaczu prądu.
- 2) Włączamy monitor przyciskiem **on/off** na pilocie monitora SHARP. Monitor powinien być ustawiony na kanale AV1. Jeżeli jest inaczej przełącznikiem **TV/VIDEO** wybieramy kanał AV1. Na kanale AV1 mamy podgląd z magnetowidu (kaset VHS) lub z nagrywarki DVD.
- 3) Uruchamiamy magnetowid przyciskiem **STANDBY (POWER)** i wkładamy kasetę. Kasetę obsługujemy przyciskami z pilota lub przedniego panelu magnetowidu.



- 4) Uruchamiamy nagrywarke DVD i wkładamy do niej płytę.
- 5) Aby sprawdzić podgląd z DVD na kanale monitora AV1 wciskamy na pilocie nagrywarki przycisk **TV/DVD**

Do sterowania płytą służą przyciski pilota lub na frontowym panelu nagrywarki.



- 6) Niektóre płyty DVD wymagają wcześniejszego formatowania, aby można było coś na nich nagrać. Nagrywarka powinna sama zainicjować proces formatowania i zakończyć go po ok. 1-2 min.
- 7) Kiedy płyta jest sformatowana możemy przystąpić do kopiowania materiałów z kaset VHS.
- 8) Nagrania dokonujemy przy użyciu klawiszy **RECORD** (na pilocie po odsunięciu dolnej klapki lub na przednim panelu nagrywarki DVD). Oczywiście niemal jednocześnie musimy uruchomić materiał kopiowany z kasy VHS.

UWAGA:

*Długość i jakość nagrania zależy od wyboru trybu nagrywania (przycisk **REC MODE**) i wynosi dla płyt DVD (1-warstwowych) od 1 h w trybie HQ do 6 h w trybie SLP. Zalecany trybem nagrywania jest tryb SP, który umożliwia nagranie do 2 h materiału filmowego na płycie DVD.*

- 9) Po zakończeniu nagrania musimy dokonać finalizacji płyty, aby można ją było odtwarzać na innych urządzeniach (np. PC).
- 10) Przed sfinalizowaniem możemy dokonać zmiany w nazwie tytułu nagrania wybierając kolejno: przycisk **TITLE LIST** > Tytuł > Enter > Title Name. Teraz wpisujemy tytuł, a na końcu wybieramy FINISH.
- 11) Finalizacji dokonujemy wybierając kolejno: przycisk **TOOLS** > Disc Info > Finalizacja > OK
- 12) Finalizacja płyty DVD może potrwać kilka minut. W tym czasie na płycie nie dokonujemy żadnej operacji (możemy w ten sposób uszkodzić płytę).
- 13) Na końcu po wyjęciu płyty i kasy wyłączamy wszystkie urządzenia i odłączamy zasilanie prądem.

