


# INSTRUKCJA

## sala 413

Aby uzyskać obraz z rzutnika należy go uruchomić przyciskiem **on/off** z pilota rzutnika, a następnie włączyć komputer lub video/dvd.

Po chwili (20-40 sekund) powinniśmy uzyskać z rzutnika obraz zgodny z urządzeniem które uruchomiliśmy.




Jeśli jest nam potrzebny również dźwięk, to należy użyć włącznika w szafce pod stołem katedry, w której znajduje się także mikrofon.

*UWAGA: Mikrofon ma swój własny przełącznik na uchwycie.*

Po skończonych zajęciach gdy, wyłączymy komputer lub video/dvd należy wyłączyć również projektor – wciskając dwukrotnie na pilocie przycisk **on/off**.

Po ok. 90 sekundach rzutnik wyłączy się automatycznie, co oznajmi nam pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Przez ten czas zostanie wystudzona lampa projektora, co ma zapobiec jej uszkodzeniu.

Do sterowania ekranem służy pokrętko.




## Film DVD lub inny z komputera:

Po uruchomieniu systemu Windows można uruchomić płytę w napędzie optycznym komputera. Windows Media Player powinien odtworzyć film automatycznie o ile jest on zapisany w jednym z typowych formatów.

Jeżeli potrzebujemy zmienić wersję językową na Polski (lub inną) wybieramy kolejno: Odtwórz>Ścieżki audio ...>Polski



Możliwe jest również, że film automatycznie odtworzy się w programie VLC.



## **UWAGA:**

**Proszę nie wkładać pamięci USB do komputera dopóki nie uruchomi się system Windows!!!**